

**Пошаговая инструкция по загрузке пневмокаркасного комплекса
ПКП-А32 в кузов автомобиля**

Шаг 1: Загрузить генератор



Шаг 2: Загрузить колонки



Шаг 3: Загрузить такелажный ящик



Шаг 4: Загрузить сумку с музыкальным оборудованием (Микшер, Усилитель, Кабеля)



Шаг 5: Загрузить утеплитель пола



Шаг 6: Загрузить кондиционер



Шаг 7: Загрузить стулья



Шаг 8: Загрузить столы



Шаг 9: Загрузить тепловую пушку



Шаг 10: Загрузить стойки для колонок



Шаг 11: Загрузить информационные стенды



Шаг 12: Загрузить пневмокаркасную палатку

